



## Gebruiksaanwijzing Maaltijdservice

### Bij levering in thermo box

De thermo box houdt de maaltijd op de gewenste temperatuur voor consumptie. De gerechten zijn verpakt in gesloten aluminiumdoosjes. U kan de gerechten meteen eten. Wees er op bedacht dat de gerechten warm zijn wanneer u ze overbrengt op een bord. Wij adviseren u om het hoofdgerecht in de gesloten thermo box te bewaren, terwijl u de soep eet. Zodoende blijft deze langer op temperatuur.

### Bij levering op bord

#### De soep opwarmen


- Maak het dekseltje van het soeppotje los en leg het **omgedraaid** boven op het potje.
- Zet potje met deksel in de microgolf.
- Zet de microgolfoven op de **hoogste stand**.
- Verwarm de soep gedurende **1,5 à 2 minuten**.
- Giet zo gewenst de soep **voorzichtig** over in een soepbord.



#### De hoofdschotel opwarmen

**Opgelet:** Neem het bord steeds **met beide handen** op.

- Plaats het bord **met deksel** in de microgolfoven.
  - Zet de microgolfoven op de **hoogste stand**.
  - Verwarm de maaltijd gedurende **3 minuten** dan is de temperatuur van uw maaltijd meer dan 65°C en dus warm genoeg.
- 
- Bij gebakken vis is er een plastic potje met saus, dit is **niet microgolf bestendig**, giet de saus in het bord alvorens het in de microgolfoven te zetten.



Om hygiënische redenen vragen wij om het bord te reinigen.  
Wij danken U hiervoor.

#### Belangrijk

- Bewaar uw maaltijd in de koelkast
- Verwarm uw maaltijd tot 65°C
- Bewaar deze brochure

## Smakelijk!